

DataTale スマート 4-Bay RAID システム

Smart and User-friendly Data Management Experience 3.5 インチ SATA ハードディスク専用



取扱説明書

最新の取扱説明書はウェブサイト *http://www.data-tale.com* でダウンロードできま USB eSATA Firewire400 Firewire800



目次

概要	6
著作権	6
告示と分類	6
お問い合わせ	7
はじめに	11
特徴	11
動作環境	12
PC	12
MAC	13
オプション・アクセサリ(別売)	13
パッケージ内容	14
RC-M4DJ (SATA-eSATA/USB 2.0 combo)	14
RC-M4QJ (SATA-eSATA/USB 2.0/FireWire 400/FireWire 800 combo)	15
製品外観	16
前面	
上部とカバー	17
背面	17
RC-M4DJ (SATA-eSATA/USB 2.0 combo)	17
RC-M4QJ (SATA-eSATA/USB 2.0/FireWire 400/FireWire 800 combo)	18
RAID システムへのハードディスクの挿入と交換	19
(ハードディスクに SmartGuider を取り付ける)	
(コンピューターに接続する)	24
液晶画面	27
ボタン	
基本メニュー	
メインメニュー	
サブメニュー	
クイックセットアップ	
ディスクマネージャー	
システムマネージャー	
RAID 設定	

RAID MASTER	
インストール	
(Mac でのインストール)	
(Windows へのインストール)	
BASIC MODE X = -	
RAID とディスクの情報	
イベントログー覧	
ベーシック RAID 構成情報	
(RAID を構成する)	
(すでに割り当てられた RAID モードの変更、削除)	
ADVANCED MODE メニュー	
電子メール通知とイベント設定:	51
アドバンスド RAID 構成情報:	54
(RAID モードの設定)	
(すでに割り当てられた RAID モードの変更または削除)	
(スペアハードディスクの追加と変更)	
(スペアの削除)	
ファームウェア情報:	67
RAID 設定:	
それぞれの RAID モードにおけるサポートディスク数	71
複数機器の接続	71
安全な取り外し	71
LED INDICATORS	73
電源 LED X 1	73
RAID 警告 LED X 1	73
HDD LED x 8	74
外付けデバイスからのシステム起動	75
PC	
MAC	
2 テラバイト以上のハードディスク	

用語集	79
液晶画面に表示されるステータス	79
RAID MASTER のポップアップ表示	
再構築中(リビルド中)	
故障	
機能低下 (危険)	
RAID モード	
RAID 0 (ストライピング)	
RAID 1 (ミラーリング)	
スパニング	
クローン	
RAID 5	
RAID 1+0	
ホットスワップ	
ホットスペア (手動または自動リビルド)	
	07
リビルド(冉構築)	
リビルド(冉構築) JBOD (JUST A BUNCH OF DISKS)	
リビルド(<i>申構築)</i> JBOD (JUST A BUNCH OF DISKS) SATA PCI EXPRESS カードの導入 <別売品>	
<i>リビルド(冉禰築)</i> JBOD (JUST A BUNCH OF DISKS) SATA PCI EXPRESS カードの導入 <別売品> 動作環境	
<i>リビルド(冉磚築)</i> JBOD (JUST A BUNCH OF DISKS) SATA PCI EXPRESS カードの導入 <別売品 > 動作環境 機器の取り付け	
<i>リビルド(再構築)</i> JBOD (JUST A BUNCH OF DISKS) SATA PCI EXPRESS カードの導入 <別売品 > 動作環境 機器の取り付け ドライバのインストール	
<i>リビルド(再構築)</i> JBOD (JUST A BUNCH OF DISKS) SATA PCI EXPRESS カードの導入 <別売品 > 動作環境 機器の取り付け ドライバのインストール ドライバの認証	
<i>リビルド(冉磚築)</i> JBOD (JUST A BUNCH OF DISKS) SATA PCI EXPRESS カードの導入 <別売品 > 動作環境 機器の取り付け ドライバのインストール ドライバの認証	
<i>リビルド(冉磚樂)</i> JBOD (JUST A BUNCH OF DISKS) SATA PCI EXPRESS カードの導入 <別売品 > 動作環境 機器の取り付け ドライバのインストール ドライバの認証	
<i>リビルド(冉構築)</i> JBOD (JUST A BUNCH OF DISKS) SATA PCI EXPRESS カードの導入 <別売品 > 動作環境 機器の取り付け ドライバのインストール ドライバの認証 <i>MAC OS:</i>	
<i>リビルド(冉稱樂)</i> JBOD (JUST A BUNCH OF DISKS) SATA PCI EXPRESS カードの導入 <別売品 > 動作環境 機器の取り付け ドライバのインストール ドライバの認証 <i>MAC OS:</i>	
<i>リビルド(冉稱樂)</i> JBOD (JUST A BUNCH OF DISKS) SATA PCI EXPRESS カードの導入 <別売品 > 動作環境	
<i>リビルド(冉稱樂)</i> JBOD (JUST A BUNCH OF DISKS) SATA PCI EXPRESS カードの導入 <別売品> 動作環境	
<i>リビルド(冉禰樂)</i>	
<i>リビルド(再構築)</i> JBOD (JUST A BUNCH OF DISKS) SATA PCI EXPRESS カードの導入 <別売品 >	
<i>リビルド(冉構欒)</i> JBOD (JUST A BUNCH OF DISKS) ESATA PCI EXPRESS カードの導入 <別売品> 動作環境. 機器の取り付け. ドライバのインストール. ドライバの認証. <i>MAC OS:</i> <i>WINDOWS OS:</i> <i>WINDOWS 2003 and XP:WINDOWS 2000 :</i> 28AS 一般. ハードディスクの容量. ハードディスク容量の違い. RAID 1+0. リビルド	
<i>リビルド(冉構築)</i> JBOD (JUST A BUNCH OF DISKS) SATA PCI EXPRESS カードの導入 <別売品 >	

RAID MASTER: ユーザー名、パスワードのエラー	
RAID MASTER: RAID 失敗	
付録	100
仕様	
液晶画面プロセスツリー	
クイックセットアップ	
ディスクマネージャー	
システムマネージャー	103

概要

著作権

本書は Data Watch Technologies Co., Ltd.の著作物です。したがって、本書の一 部または全部を無断で複製、複写、転載することは法律で禁止されています。

このマニュアルで提供される製品仕様、デザインなどを予告せず変更する
場合があります。内容には万全を期しておりますが、誤記、記載漏れなどがあり
ましたら、弊社までご連絡ください。

告示と分類

FCC-B クラス機器の無線周波障害に関して

このデバイスは、FCC(連邦通信委員会)規則パート 15 に準拠しています。この装置の動作は、以下の 2 つの条件に準拠します。

この装置は、無線周波障害を引き起こしてはならない。

この装置は、あらゆる無線周波障害に対して対応できなければならない。これに は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある無線周波障害も含む。

この装置は、FCC 規則パート 15 のクラスB デジタル機器に対する制限に 準拠することが試験により確認されています。これらの制限は、装置が商業環境 下で使用される際に有害な無線周波障害に対して十分な保護を提供することを目 的としています。この装置は無線周波エネルギーを発生、使用ならびに放射する ものであり、指示マニュアルの記述に従って設置および使用しなければ、無線周 波障害によって無線通信を妨害する可能性があります。

お問い合わせ

本製品に関するお問い合わせは、ウェブサイトより受け付けております。また、 ウェブサイトの「製品 FAQ」よりよくある事例をご確認いただけます。 Data Watch Technologies Co., Ltd.

3F, No. 60, Lane 321, Yang Guang St., Nei Hu, Taipei 114 Taiwan

Tel: +886-2-8797-8868

Fax: +886-2-8797-4801

Email: info@datawatchtech.com

Web: http://www.data-tale.com

<u> (</u>) 使用上の注意

- ◆ RAID ユニットを使用するには RAID MASTER アプリケーションのインストール が必要です。
- ◆ 本製品を使用中にデータが破壊、消失した場合でも、データの保証は一切できません。あらかじめご了承ください。
- ◆ RAID ケースの主要回路基板は、静電気の影響を受けやすい部品です。本製品や コンピュータを含む接続機器に対する電気的な損傷を防止するため、適切なアー ス接続によって静電気を逃がす必要があります。本製品は常に平らな面にしっか りと置き、使用中に急激な動きや振動、衝撃などを与えないようにしてください。
- ◆ 本製品使用の際は、周辺機器やパソコンメーカーの提示する警告、注意事項等を 守って下さい。
- ◆ 本体を濡らしたり、濡れた手でさわらないでください。
- ◆ 本製品を強い電磁波を発する機器(携帯電話など)、高圧機器(ドライヤーなど)、 熱を発する物(ストーブなど)のそばに置かないでください。また、直射日光の 当たる場所、湿気やホコリが多い場所には置かないでください。
- ◆ ご使用のコンピューターによっては、新たにインターフェイスを取り付ける必要 があるものもあります。
- ◆ ご自分で改造、修理、分解をしないでください。感電、火災、やけど、故障などの原因となることがあります。
- ◆ 通気口をふさがないでください。適切な熱排気が行われないと、オーバーヒート により故障の原因となります。
- ◆ 環境保護の観点から、本製品を使用中でないときは、電源プラグを抜いてください。

◆ ケーブル類は本製品に付属しているものをお使いください。

はじめに

DataTale スマート 4 ベイ RAID システム(以下、本製品と呼びます)をご購入 いただきありがとうございます。本製品は付属ソフトウェア RAID MASTER と 液晶画面を採用することで、より複雑な RAID 設定をより簡単に操作できる大容 量のストレージユニットです。対応モードは JBOD(個別認識)、RAID 0(ストラ イプ)、RAID 1(ミラー)、スパン(コンバイン)、クローン、RAID 5、RAID 1+0 を サポートし、ホットスペア機能も搭載しています。

本マニュアルは下記モデル共用となります。

- RC-M4SP (USB 2.0/3.0)
- RC-M4DJ (USB 2.0/eSATA combo)
- RC-M4QJ (USB 2.0/FireWire 400/FireWire 800 combo)

ご使用前に、本マニュアルをよくお読みください。取り扱いを誤ると、本製品、接続された機器類を破損することがあります。

✓↓ FireWire は IEEE1394、i.Link と表示されることもあります。

特徴

- 🔸 SATA II および、SATA1.0 、SATA1.0a のハードディスクに対応
- ↓ eSATA、USB2.0/3.0(RC-M4SPのみ)、FireWire400(RC-M4QJのみ)、 FireWire800(RC-M4QJのみ)ポート搭載
- ↓ JBOD(個別認識)、RAID 0(ストライプ)、RAID 1(ミラー)、スパン(コンバイン)、クローン、RAID 5、RAID 1+0 のモードを選択可能。ホットスペアもサポート。
- ♣ RAID1+ホットスペア、クローン+ホットスペア、RAID5 + ホットスペアの自動リビルドに対応

- 🔸 液晶画面または RAID MASTER から簡単に RAID モードを設定
- 🔸 液晶画面、RAID MASTER,LED ランプでシステムの状態を表示
- 締め過ぎ防止機構付ネジでハードディスクへのダメージを予防
- ♣ SmartGuider とユーザーフレンドリーな設計で、簡単にハードディスクを取 替え
- **↓** アルミキャビネットで効果的な熱発散
- ↓ 静かなファンと計算されたメカデザインが最適なエアフローを実現
- ♣ ホットプラグとホットスワップに対応
- 🚽 オンライン、オフライン両方のリビルドに対応

~~本製品を使用中にデータが破壊、消失した場合でも、データの保証は一切で きません。あらかじめご了承ください

SmartGuider はハードディスクケースのこれまでのトレーや付属品に代わ るものとしてデザインされました。拡張ハンドルと締め過ぎ防止機構付きネジで 誰でも簡単に設置が可能。ドライバーでハンドルをハードディスクにつけるだけ です。これにより、ハードディスクの本製品への着脱が簡単にできます

動作環境

本製品をご使用なるためには以下のコンピューター環境が必要です。

PC

- ♣ 1GHz 以上の CPU を搭載したモデル
- 4 512MB 以上の RAM
- **4** Microsoft Windows 2000、XP、2003、Vista, 2008, 7
- ♣ 利用可能な eSATA ポート、USB 2.0 ポート、USB3.0 ポート、 FireWire400 ポートもしくは、FireWire800 ポート(モデルにより異なり ます)

MAC

- ↓ Macintosh PowerPC、もしくは Intel プロセッサー搭載モデル
- 4 512MB 以上の RAM
- **↓** Mac OS 10.4 かそれ以上
- ♣ 利用可能な eSATA ポート、USB 2.0 ポート、USB3.0 ポート、 FireWire400 ポートもしくは、FireWire800 ポート(モデルにより異なり ます)

オプション・アクセサリ(別売)

4 eSATA PCI, PCI-X、PCI-Express Card



T-PI2S

T-EC2R

T-EC2S

パッケージ内容

RC-M4SP (SATA-USB 2.0/3.0)



予備ネジ X 4 (ふたの裏)

USB B-A ケーブ eSATA ケーブル

RC-M4QJ (SATA-eSATA/USB 2.0/FireWire 400/FireWire 800 combo)



製品外観

前面









予備ネジ X 4

ハンドル

背面

RC-M4SP (SATA-USB 2.0/3.0)



RC-M4DJ (SATA-eSATA/USB 2.0 combo)



RC-M4QJ (SATA-eSATA/USB 2.0/FireWire 400/FireWire 800 combo)



RAID システムへのハードディスクの挿入と交換

RAID システムを使用するには、下記の手順でセットしてください。

 本製品を正面が前に来るように置きます。親指で手前から押し出すようにス ライドさせます。



カバーをはずすとハードディスクスロットが見えます。SmartGuider(ハンドル)とネジをパッケージから取り出します。



(ハードディスクに SmartGuider を取り付ける)

3. ハードディスクを金属カバーの面を上に、インターフェイスが左に来るよう にします。



4. SmartGuider を下図のようにコネクタと反対側に設置、ネジ穴を合わせます。



5. SmartGuider とハードディスクをネジで固定します。



6. 最後に、SmartGuider がスムーズに上下するか確認します。他のハードディ スクも同様にします。



✔締め過ぎ防止機構付ネジは締めすぎによりハードディスクが破損するのを防止するようデザインされています。同時に、SmartGuider が滑らかに動くようにできています。

9. ハードディスクの金属カバー面が正面に来るよう持ち、まっすぐ挿入します。



反対に入れようとすると、SmartGuider により引っかかり挿入できない ようになっています。 10.ガイドレールに沿ってハードディスクを挿入、ガチッと音がするまで差し込 みます。もうひとつのハードディスクも同様にします。



◇ ガチッと音がするまで、しっかりハードディスクを挿入してください。

11.カバーをはずしたときと反対の要領で、カバーを手前にスライドさせて、ふ たをします。



◇ カチッと音がするのは、留め金がきっちり固定されたということです。

(コンピューターに接続する)

12.AC/DC アダプターを接続します。



13.USB、eSATA、FireWire400、FireWire800、いずれかのケーブルを本製品と コンピューター双方を接続します。



本製品はいずれかのインターフェイスひとつでコンピューターに接続し
てください。複数のインターフェースでの接続はできません。同時に複数の
インターフェイスで接続した場合は、コンピューターが本製品を認識しませ
ん

14. 電源スイッチをオンにします。



15.接続されると、電源 LED が緑色に点灯し、HDD LED が白色に 15 秒ほど点 滅します。ハードディスクが本製品の中に設置されている場合は、その後 HDD LED が点灯状態になり、液晶画面に「初期化中」、その後「DataTale ONNTO Corp.」と表示されます。ハードディスクが入っていない場合は、点 滅後に HDD LED は消え、液晶画面には「DataTale ONNTO Corp.」と表示 されます。



16. これで RAID システムを使う準備ができました。



◆ 互換性の問題から、eSATA で接続する場合は Silicon Image 社製の eSATA ホストコントローラを使用することを推奨します。

液晶画面

本製品の液晶画面は挿入されたハードディスク、RAID システム、機能の基本情報を表示します。

ボタン

ボタン	意味
Х	Esc または「いいえ」
لم ا	Enter または「はい」
^	۲
V	Т

基本メニュー





メインメニュー

- **↓** クイックセットアップ:基本設定を行います。
- ➡ ディスクマネージャー:選択したハードディスクの基本情報を表示します。
- ♣ システムマネージャー: RAID の基本情報表示とパスワードの変更などを 行います。

サブメニュー

- クイックセットアップ
 - ➡ RAID 作成: 挿入されているハードディスクで RAID を構築します。また、 RAID モード変更や削除に使用するパスワードを設定できます。
 - ♣ すべての RAID を削除: 挿入されているすべてのディスクの現在の RAID モード設定を全部削除します。

ディスクマネージャー

↓ (ディスク)選択: 選択されたハードディスクのモデルナンバー、シリアル ナンバー、ファームウェアバージョン、容量、空き容量やディスクの状態 など、詳細情報を表示します。

システムマネージャー

- ♣ システム情報: ファームウェアのバージョンやコントローラ No.など、 RAID システムの詳細情報を表示します。
- ▲ パスワード変更:液晶画面から操作するためのパスワードを設定、または 変更します。これは、RAID MASTER から設定したり、液晶画面の 「RAID 作成」からで設定する RAID モードのパスワードとは異なります。
- **↓ メニュー終了**: メニューを終了します。

詳細は本書の付録にある完全な液晶画面のプロセスツリーを参照ください。

RAID 設定

液晶画面のみを使って挿入されたハードディスクへの RAID の割り当て、構築を 行う場合は、下の手順に沿って設定してください。

 本機の電源を入れます。「ショキカチュウ」との表示の後、「DataTale ONNTO Corp.」と表示されます。メインメニューから下ボタン(∨)を使い、 「クイックセットアップ」を選択、Enter(↓)を推します。



2. 「RAID サクセイ」を選択し Enter (₊)を押します。



3. 上(^)と下 (v) のボタンで RAID モードを選択します。



それぞれの RAID 構築に必要なディスク数が挿入されていない場合は 「ディスクが不足しています。RAID を作成できません。」という表示が出 ます。 4. パスワードを入力します。このパスワードは RAID MASTER のパスワードと同じです。



まだパスワードを設定していない場合は、新規のパスワードを入力して ください。パスワードを使用したくない場合は、空白のまま Enter(」)を押し てください。「Q&A」の「RAID モードパスワード」の項を参照してくださ い。

5. パスワード認証が終わると、「よろしいですか?Enter:はい Esc:い いえ」と確認が表示されます。確認して次へ進む場合は Enter(↓)、キャン セルする場合は Esc(X)を押してください。



6. RAID 作成は始まり、「しばらくお待ちください。再構築中。」と表示されます。完了すると、使用できる状態になります。



☆ 液晶画面から設定できるその他の項目も4つのボタンから簡単に行えます。

RAID MASTER

RAID MASTER は新しく設計された DataTale スマート 4 -bay RAID システム用 の GUI です。Windows 用、MacOS 用の RAID MASTER は付属の CD、またウ ェブサイト(最新版)で提供しています。このソフトは RAID システムの管理を容 易にできるようになっています。

🔆 液晶画面からも基本的な操作ができます。

インストール

CD から RAID MASTER をインストールする場合は、パッケージに付属の CD を お使いください。オンラインで入手する場合は <u>http://www.data-tale.com</u> から入 手してください。

(Mac でのインストール)

下の手順に沿ってインストールしてください。

- CD を使用する場合は CD からデスクトップにドライバをコピーしてくだ さい。ダブルクリックでドライバを解凍し、「RAID MASTER MAC_vx.xx.xx」というフォルダを開きます。
- 2. 「RAID MASTER」をダブルクリックし、ソフトを起動します。

MAC OS ではインストール、アンインストールの必要はありません。フォルダからダブルクリックでソフトウェアを起動してください。

(Windows へのインストール)

下の手順に沿ってインストールしてください。

- CD を使用する場合は CD からデスクトップにドライバをコピーしてくだ さい。ダブルクリックで解凍し、できた「RAID MASTER Windows_vx.xx.xx」というフォルダを開きます。
- フォルダを開いたら「Setup.exe」をダブルクリックしてセットアップを 開始します。

Windows では RAID MASTER のインストール、アンインストールが必要です。今後、新しいバージョンの RAID MASTER をインストールする場合は、いったん古いバージョンをアンインストールしてから、新しいバージョンをインストールする必要があります。

 インストールウィザードが立ち上がるので、「インストール」をクリック して続けます。



 インストールウィザードはドライバを正常にインストールしました。」
と表示されればインストールは完了です。すぐにソフトを使用する場合は 「アプリケーションをいますぐ起動する」にチェックを入れて「終了」を クリックします。



5. 「アプリケーションをいますぐ起動する」を選択して終了すると、下の画 面が表示されます。

	- (raid Ma	STER	×	9
	RAIDとディスクの情報		•		
Basic	P0 : Hitachi HDE721 P1 : Hitachi HDE721 P2 : Hitachi HDE721	Hitachi HDE7210109 Hitachi HDE7210109			
Mode	P3 : WDC WD10EAC	Hitachi HDE7210105 WDC WD10EACS-00	LA330 931.50 GB IZJB0 931.50 GB		3
		ディスク1 931.50 GB	未使用 231.50 GB		da
		ディスク2 第1.50 GB	未使用 931 50 GB		a la
Advar		ディスク3 931.50 GB	未使用 931.50 GB		Tale
nced N		ディスク4 931.50 GB	未使用 231.50 GB		U
Node	< <u> </u>				
BASIC MODE メニュー



RAID とディスクの情報: コンピューターに本機が接続されていれば、RAID システムの基本情報を表示します。例えば、コントローラー

れば、RAID システムの基本情報を表示します。例えば、コントローラー 情報、挿入されたそれぞれのハードディスクのシリアルナンバー、どの RAID モードがそれぞれのハードディスクに適用されているかなどを表示 します。

- 🔁 ベーシック RAID 構成情報:

- 基本的な RAID モードのセットアップ、設定を行います。
- RAID システムへの変更を保護するパスワードの設定を行います。

 挿入されたハードディスクにどの RAID モードが適用されているか を表示します。

RAID とディスクの情報

RAID システムの情報を得るには、まず本機をコンピューターに接続し、RAID MASTER を起動してください。起動すると、下図のように左上のサブメニュー ボタンをクリックすると、2種類の情報が表示されます。

		- ,	raid mas	TER	K (0
		RAIDとティスクの情報				
Basic Mode	RAIDE 71250	■ コントローラ 1 ■ P0 ONITO H/W R/ ■ M0 ST31500341 ■ M1 ST31500341 体理 M2 ST32000542 ■ S0 ST32000542	RAIDレベル ステータス 容量 指定されたディスクメンバー	RAID情報 RAID 5 ノーマル 2794.44 GB M0, M1, M2		3
			ディスク1 ディスク1 1397.22 GB ディスク2 ディスク2 1397.22 GB	M0(P0) 139722 GB M1(P0) 139722 GB		Idata
Advar			ディスク3 ディスク3 1862.97 GB	M2(P0) 1397.22 GB	未使用 465.75 GB	Tale
nced N			ディスク4 1862.97 GB	予備部品(PO) 1397.22 GB	未使用 465.75 GB	ID.
lode		<				
		-				

 接続された RAID システムの情報で、構成するハードディスクのブランド 名、モデル名、シリアルナンバーです。RAID MASTER では、複数の RAID システムを管理できます。そのため、それぞれのユニットは「コン トローラ」と言う単位で表され、ツリーに表示されます。一台のみ接続し ている場合は「コントローラ1」のみが表示され、2台、3台と接続して いる場合は「コントローラ2」「コントローラ3」がそれぞれ増えます。

☆ チップセットの設定により、コントローラ(RAID システム)内のハードディスクは M0、M1、M2、M3 と表示され、それぞれハードディスク 1、2、3、4を示します。

 割り当てられた RAID モードと、それぞれのハードディスクの利用可能な 容量です。

イベントログー覧

RAID システムの記録されたすべてのプロセスとステータスを保存するため、下 の手順に従って操作してください。

 ふたつめのサブメニュー(真ん中)をクリックします。クリックすると、 右側にイベントログー覧が表示されます。内容は左から、「番号」、 「RAID モジュール」、「日付」、「タイプ」、「メモ」となります。



リストのコピーを保存するには、「ファイルに保存する」をクリックします。



��ヽ「クリア」をクリックすると、すべてのログを削除します。

 クリックすると「イベントログをファイルに保存する」というボックスが 表示されます。ファイル名を入力し、ファイルタイプを選び、保存する場 所を選択して「保存」を押します。

イベントログをファイル	しに保存する				? 🛛
保存する場所(1):	C RAIDMaster		•	+ 🗈 💣 🎫	
していていていていていた。 最近使ったファイル	ि⊟Images ि⊒Uninstall ∭JMRaidEvent.log				
ごう デスクトップ					
ک اربار کی ایک					
ער באר איז					
マイ ネットワーク					
	ファイル名(<u>N</u>):	1		•	保存⑤
	ファイルの種類(工):	ログファイル (*.log *.txt)		•	キャンセル

4. ファイルはテキストファイル(.txt)として保存されます。

本機に異常が発生した場合、故障が疑われる場合など、このログは弊社サ
 ービスチームにとって重要な手がかりとなります。

ベーシック RAID 構成情報

(RAID を構成する)

Basic Mode で RAID を構成する場合、下の手順のように操作してください。

サブメニューの三番目(一番下)をクリックします。クリックすると、
 RAID モードの一覧と、挿入されたハードディスクの情報が表示されます。



構築したい RAID モードを選択します。モードを選択すると、RAID MASTER は自動的にハードディスクの情報を更新して表示します。パスワー ド保護が必要な場合は、「パスワード入力が必要」にチェックを入れて、パ スワードを入力します。「適用」を押すと次に進みます。

通用	キャンセル				
43					
RAID構成情報を適用する					

RAID モードパスワードについては、「Q&A」にも記述があります。
 RAID モードについては、「用語集」の欄を参照し、最も適した RAID モードを選択してください。挿入したハードディスクの数がその RAID モードに必要ハードディスク数に満たない場合は選択できません。

 選択すると、RAID MASTER から「ベーシック RAID 構成情報を変更する と該当するボリュームが削除され、保存されたデータはすべて失われます。 続けますか?」という確認メッセージがでます。「Yes」をクリックする と続行します。



3. RAID MASTER が構築を始めます。ポップアップが出て、進行状況を表示します。

Information Message	
RAIDの構築・剤除には数分の時間が掛かります。そのままの状態でお待ちください…	F
33%	

4. 作業が終わると、同じポップアップウィンドウ内にイベントログが表示されます。「OK」をクリックすると終了です。



5. 挿入されたハードディスクは割り当てられた RAID モードを反映し、基本 情報が表示されます。これで RAID システムを使う準備ができました。

	-	raid Masto	ER	ĸ	0
	ペーシックRAID構成情	報			_
Basic Mo	コントローラ 1 RAIDを構成する ○ RAID 0	番号 RAID名 1. ONNTO H/W RAID0	RAIDレベル 容量 RAID 0 3725.88 GB	ディスクナンバー D1, D2, D3, D4	
ode	RAID 1 SPAN CLONE RAID 5	ディスカ1 931.47 GB	M0(P0) 931.47 GB M1 (P0) 931.47 GB		il dat
Advan	 RAID 10 全てのRAIDを削除する 	ディスク3 931.47 GB	M2(P0) 931.47 GB M3(P0)		aTale
iced Mode	 パスワード入力が必要 	931.47 GB	931.47 GB		
	-			**>セル	

(すでに割り当てられた RAID モードの変更、削除)

現在割り当てられている RAID モード Basic Mode をベーシックモードで変更す るには、現在の RAID モードを削除する必要があります。下の手順に沿って操作 してください。

◇ RAID モードを変更すると、ハードディスク内のすべてのデータが削除されます。ハードディスク内に必要なデータを保存している場合は、RAID モード変更の前に必ずバックアップをとってください。

 サブメニューの3つ目(一番下)のボタンをクリックします。クリッ クすると、現在割り当てられている RAID モードのハードディスク基 本情報が表示されます。「すべての RAID を削除する」を選択し、 「適用」をクリックすると続行します。



☆ 前の RAID モードにパスワードを設定している場合は、パスワードを入力してください。入力していない場合、入力したパスワードが間違っていた場合はエラーメッセージのウィンドウがポップアップします。



3. 削除の確認ウィンドウがポップアップします。続行する場合は「Yes」を、 キャンセルする場合は「No」をクリックします。

R ~	R ペーシックRAID構成情報						
(į)	[全てのRAIDを削除する]を選択すると該当する全てのボリュームが削除され、保存された データは全て失われます。 続けますか?						
	Yes <u>N</u> o						

4. 確認されると、RAID MASTER は現在割り当てられている RAID モードの 削除を開始します。進行状況を表示するポップアップが出ます。



5. 作業が終わると、同じポップアップウィンドウ内にイベントログがされま す。「OK」をクリックすると完了します。



挿入されているハードディスクは「未使用」の状態になります。これで、
 新たに RAID を構築することができます。

	「 ペーシッカPATD描成」	RAID MAST	ER	× @	
Basic Mo	コントローラ 1 RAIDを構成する 〇 RAID 0	番号 RAID名 RAIDありません!	RAIDレベル 容量	ディスクナンバー	_
de	RAID 1 SPAN CLONE RAID 5	ディスカ1 931.50 GB ディスカ2 931.50 GB	未使用 23150 GB 未使用 23150 GB		li data
Advanced	 RAID 10 全てのRAIDを削除する パスワード入力が必要 	ディスク3 931.50 GB ディスク4 931.50 GB	未使用 23150 GB 未使用 23150 GB		Tale
Mode			H dik	キャンセル	

ADVANCED MODE X _ - -

	- RAID MASTER	
	電子メール通知とイベント設定	
Basi	SMTPサーバー名: SMTPサーバーポート:	
c Mode		E
	_ 送信者の代スワード: 受信者の電子メール:	Idat
Advar	通知イベントを選択する:	aTale
nced Mode		iy.
	道用 キャンセル	

電子メール通知とイベント設定: 電子メール通知(エラー、ア ラート、RAID システムの変更等があった場合)とイベントの設定ができ ます。

- ↓ **アドバンスド RAID 構成情報:** ベーシック RAID 構成情報とほ ぼ同じですが、より細かな設定が可能です。
 - ハードディスクと容量の選択。
 - 。 同時に異なる RAID モードを割り当てる。RAID 1 を 2 セット、 RAID 0 と RAID 1 のコンビネーションなど。
 - スペアとして一台のハードディスクを割り当て、万一ハードディス クが故障したときに自動リビルドができるように設定する。 (RAID 1、クローン、RAID 5のみ)

↓ ファームウェア情報: プロダクト名、ファームウェアバージョ ン、製造元、フラッシュ ROM 個数などコントローラのファームウェアの 情報を表示します。

♣ ▲ ▲ ■ RAID 設定: RAID スタンバイ時間の設定と、RAID リビルド優先 度設定ができます。

電子メール通知とイベント設定:

電子メール通知とイベント設定のセットアップは下の手順に沿って操作してくだ さい。

- 1. すべての必要な情報を入力します。
 - ➢ SMTP サーバー名: メールサーバーのアドレスを入力します。
 - ➤ SMTP サーバーポート:メールサーバーのポート番号を入力します。
 - ▶ 送信者の電子メール:送信者の電子メールアドレスを入力します。
 - ▶ 送信者のユーザー名:送信者のユーザー名を入力します。
 - 送信者のパスワード:送信者のこのサーバーに対するパスワードを 入力します。このパスワードはメールを送るとき、サーバーの認証 に使います。
 - 受信者の電子メール: 受信者の電子メールアドレスを入力します。 複数の場合はセミコロン「;」(半角)で区切ります。

		- Raid Master	0
		電子メール通知とイベント設定	
Basi	2 7 3	SMTPサーバー名: SMTPサーバーオート:	
c Mode		送信者のラス・1.4 電子メール通知とイベント設定 送信者のユーザー名:	3
		送信者の代スワード: 受信者の電子メール:	dat
Advanced N		通知イベントを選択する:	aTale
Node		 「ティスクが得くされました 「フストメールを差信する 「ロファイルからロードする 「ロファイルへ保存する 」 「ロファイルへ保存する 」 	
		適用 キャンセル	

2. 通知イベントを一覧から選択します。





設定確定前にテストメールを受信者へ送る場合は「テストメールを送信する」をクリックします。

テストメールを送信する プロファイルからロードする	プロファイルへ保存す	3
い。 テスト用にメールを指定した受信者に送信します。	道用	キャンセル

🔆 テストメールが送信されると、ポップアップが通知します。



前に保存したユーザー情報をロードする場合は、「プロファイルからロードする」をクリックします。

テストメールを送信する	20771##50-Fta	プロファイルへ保存す	3
	へ、 プロファイルから電子メール設定を	<u>モロードする。</u> 随用	+>>2N

5. 現在の設定を保存するには「プロファイルへ保存する」をクリックします。

テストメールを送信する	プロファイルからロードする	プロファイルへ保存する
		べ プロファイルへ電子メール設定を保存する。

6. 最後に「適用」をクリックすると設定完了です。

	あ用 キャンセル された電子メール通知設定とイベント設定を適用する。
R 電子:	メール通知とイベント設定
į)	電子メール通知とイベント設定が正常に更新されました。

アドバンスド RAID 構成情報:

(RAID モードの設定)

アドバンスド RAID 構築情報での RAID モードの設定は下の手順に沿って設定してください。

サブメニューの二つ目(真ん中)のアイコンをクリックします。挿入され たハードディスクの情報がアドバンスド RAID 構成表示として表示されます。 「RAID を作成する」をクリックします。



 「RAID モードの選択」のところでリストから RAID モードを選択します。 また、右側のハードディスクから使用するハードディスクを選択します。 RAID モードとハードディスクを選択すると、自動的に右側に表示されて いるハードディスクの情報が更新されます。「適用」をクリックすると続 行します。

		-	RAID MAST	ier ,	×	3
		アドバンスドRAID構成	成情報			
Basic M	*----	コントローラ 1 RAIDを構成する 〇 RAIDを作成する 〇 RAIDを削除する	番号 RAID名 1 新しいポリューム	RAIDレベル 容量 RAID 0 1562.94 GB	ディスクナンバー D1, D3	
ode		 スペア追加 スペア削除 	ビ 📑 931.47 GB	641.4 (4 ²⁰ 1.2 - 2) (302-71 (47 04	未使用 15000 GB	plil
		RAIDを作成する BAIDモード選択:	ー 🚞 ディスク2 931.50 GB	未使用 931.50 GB		at a
≥		RAID 0	☑ 🚍 ティスク3 931.47 GB	#NUX 08702-02 001770147-08	未使用 150.00 G8	aTa
dvance			□ = ^{ディスク4} 931.50 GB	未使用 931,50 GB	-	ale
d Mode		- ✓ パスワード入力が必要 -	781.47 GB 😴			
				通用	+>>2	

😯 RAID モードについては、「用語集」の欄を参照し、最も適した RAID モー ドを選択してください。挿入したハードディスクの数がその RAID モードに必要 ハードディスク数に満たない場合は選択できません。アドバンスモードでは RAID 1 を 2 セット、RAID 0 と RAID 1 のコンビネーションのように同時に複数 の異なる RAID モードを構築することができます。ハードディスクの数が構築す る RAID モードに合致するか確認してください。

0,111	
()	RAID1 の構築に選択されているディスクが多すぎます。RAID1を構築する場合は必ず2台の ディスクを指定してください。
	ОК

変更保護のためにパスワードを設定する場合は、パスワードボックスにパス ワードを入力してください。使用するハードディスクを指定する場合は、右のハ ードディスク情報の左にあるチェックボックスで選択できます。利用するハード ディスクの容量を変更する場合は、下のスライドバーから調整してください。

2. 「適用」をクリックすると、確認のポップアップが出るので「Yes」をクリックすると、続行します。

R 755	R アドバンス FRAID 構成情報				
į)	作成されたRAID構成情報を変更すると該当するポリュームが削除され、保存されたデータは 全て失われます。 続けますか?				
	Yes <u>N</u> o				

3. 進行状況を表示するウィンドウが出て、挿入されているハードディスクに 対して、選択した RAID の構築が始まります。



 RAID の構築が完了すると、イベントログが表示されるので、「OK」を クリックすると終了です。



5. ハードディスクは割り当てられた RAID を反映し、右側に基本情報が表示 されます。これで RAID システムを使う準備ができました。



(すでに割り当てられた RAID モードの変更または削除)

Advanced Mode で現在割り当てられている RAID モードを変更する場合は、現 在の RAID モードを先に削除する必要があります。次の手順に沿って行います。 RAID モードを変更すると、ハードディスク内のすべてのデータが削除され ます。ハードディスク内に必要なデータを保存している場合は、RAID モード変 更の前に必ずバックアップをとってください。

 サブメニューの2つ目のボタンをクリックします。クリックすると、現在 割り当てられている RAID モードのハードディスク基本情報が表示されま す。「すべての RAID を削除する」を選択し、「適用」をクリックすると 続行します。

<u></u>	アドバンスドRAID構 コントローラ 1	成情報 番号 RAID名	RAIDレベル 容量	ディスクナンバー
~3	RAIDを構成する 〇 RAIDを作成する	X 1 ONNTO H/W RAIDO	RAID 0 1562.94 GB	D1, D3
	 RAIDを削除する スペア追加 スペア削除 	ディスク1 ディスク1 931.47 GB	MD(PB) 781 47 GB	未使用 15000 GB
	RAIDを削除する	ディスク2 931.50 GB	未使用 931.50 GB	
0000	(1562.94 GB)	□ <u>ディス</u> ク3 931.47 GB	M1 (PB) 781 47 GB	未使用 15000 GB
<u>/</u>		□ <u>ディス</u> ク4 931.50 GB	未使用 931,50 GB	
	- ▼ パスワード入力が必要			

◇ 前の RAID モードにパスワードを設定している場合は、パスワードを入力してください。入力していない場合、入力したパスワードが間違っていた場合はエラーメッセージのウィンドウがポップアップします。

2. 削除の確認ウィンドウがポップアップします。続行する場合は「Yes」を、 キャンセルする場合は「No」をクリックします。

R 75/	TンスFRAID構成情報
()	RAIDを削除すると該当するボリュームが削除され、保存されたデータは全て失われます。 続けますか? <u>Y</u> es <u>N</u> o

3. 確認されると、RAID MASTER は現在割り当てられている RAID モードの 削除を開始します。進行状況を表示するポップアップが出ます。



4. 作業が終わると、同じポップアップウィンドウ内にイベントログがされます。「OK」をクリックすると完了します。



5. 挿入されているハードディスクは「未使用」の状態になります。これで、
 新たに RAID を構築することができます。

١.		アドバンスドRAID構	成情報		
	\$ <u>_</u> 3	コントローラ 1 RAIDを構成する ○ RAIDを作成する ○ PAIDを掲載をする	番号 RAID名 RAIDありません!	RAIDレベル 容量 ディスクナン	//\-
		 スペア追加 スペア削除 	□ <u>ディスク1</u> 931.50 GB	未使用 931.50 GB	
		RAIDを作成する RAIDモード選択:	ディスク2 931.50 GB	未使用 931.50 GB	
ł	Com		ディスク3 931.50 GB	朱넃用 931.50 GB	
			□ <u>ディス</u> ク4 931.50 GB	未使用 931.50 GB	
		パスワード入力が必要			
				(有) (市) (市) (市) (市) (市) (市) (市) (市) (市) (市	ンセル

(スペアハードディスクの追加と変更)

Advanced Mode でのスペア用のハードディスクの追加、変更は下の手順に沿っ て操作します。

「アドバンスド RAID 構成情報」から「スペア追加」を選択し、「追加スペアディスクの RAID を選択します」のドロップダウンリストから RAID モードを選択します。選択すると、右側に表示されているハードディスクの情報が自動的に更新されます。前に変更保護用のパスワードを設定している場合は、ここで入力します。未使用のハードディスクは緑色で表示されています。



🔆 自動リビルドは RAID 0、クローン、RAID 5 でのみ利用可能です。

2. 選択すると、利用可能なハードディスクが表示されます。スペアとして使用するハードディスクを選択し、「適用」をクリックします。

	- RAID MASTER	0
	アドバンスドRAID構成情報	
Basic Mode		ł
Advan	スペアi音加 注音加スペアi合力のARIDを 違形はます。 ONNTO H/W RAID5 ▼	dataTale
ced Mode	 パスワード入力が必要 適用 キャンセル 	

3. RAID MASTER から「このコンフィギュレーションは特定の RAID に指定 されたスペアディスクを追加します。スペアディスクはバックアップディ スクのような役目を持ち、RAID を構成する一つのディスクが破損したり 抜くとられた場合に、データのリビルドを行うディスクとして使用されま す。コンフィギュレーションを続けますか?」という警告が出ます。続行 する場合は「Yes」をクリックします。

R 7F/	シスドRAID構成情報
¢	このコンフィギュレーションは特定のRAIDに指定されたスペアディスクを追加します。スペアディス クはバックアップディスクのような役目を持ち、RAIDを構成する一つのディスクが破損したり抜き 取られた場合に、データのリビルドを行うディスクとして使用されます。 コンフィギュレーションを続けますか?
	Yes No

4. 進行状況を表示するウィンドウが出ます。



5. 完了するとイベントログが出るので、「OK」をクリックすると終了しま す。



(スペアの削除)

Advanced Mode で、すでに割り当てられているスペアを削除する場合は下の手 順に沿って操作します。

 「アドバンスド RAID 構成情報」から「スペアの削除」を選択し、「削除 するスペアディスクの RAID を選択します」のドロップダウンリストから RAID モードを選択します。選択すると、右のハードディスクの情報が自 動的に更新されます。前の RAID で変更保護のためのパスワードを設定し ていた場合は、ここで入力します。スペアとして割り当てられていたディ スクは「予備部品」として表示されるので、チェックします。



2. 選択すると、スペアディスクの情報が表示され、「適用」をクリックする と続行します。

6		アドバンスドRAID構	成情報					
	\$ <u></u>	コントローラ 1 RAIDを構成する 〇 RAIDを作成する	##号 1	RAID名 ONNTO H/W RAID5	RAID (/~) RAID 5	レ 容量 1862.94 GB	ディスクナンバー D1, D2, D3	
		 RAIDを削除する スペア追加 スペア削除 		ディスク4 🚽 931.47 GB		予備部品(PO) 931.47 GB		
		スペア省耶条 育明除するスペアディスクの RAIDを選択します。						
	<i>6</i>							
		パスワード入力が必要						
						通用	+#>>bu	

 「このコンフィギュレーションは RAID から特定のディスクを削除します。
 結果として、特定ディスクのボリュームに影響し、保存されたデータはす べて失われます。コンフィギュレーションを続けますか?」という確認ア ラートがでます。「Yes」をクリックすると、続行します。

R 7 F/	ンスドRAID構成情報
į	このコンフィギュレーションはRAIDから特定のディスクを削除します。結果として、特定ディスク のボリュームに影響し、保存されたデータは全て失われます。 コンフィギュレーションを続けますか?
	Yes No

4. 進行状況を表示するポップアップが出ます。



5. 「スペアディスク削除済み」というログが出ます。「OK」をクリックす ると完了です。



ファームウェア情報:

コントローラ1ファームウェア情報では、プロダクト名、ファームウェアバージョン、製造元、フラッシュ ROM 個数が表示されます。ファームウェアをアップ デートする必要のある場合は下の手順に沿って操作します。

 サブメニューの3番目をクリックし、「開く」からファームウェアのア ップデートを探します。



- ファームウェアのアップデートを見つけたら、「更新」をクリックして、
 新しいファームウェアをアップデートします。
- アップデートすると、「ファームウェアの更新が完了しました。更新内容 を有効にするためには RAID デバイスの電源をオフにしてシステムを再起 動させる必要があります。」という更新完了のポップアップが出ます。 「OK」をクリックして、再起動すると、反映されます。

R 77-	ムウェアを更新する 🔀
(j)	ファームウェアの更新が完了しました。更新内容を有効にするためにはRAIDデバイスの電源を オフにしてシステムを再起動する必要があります。
	OK

RAID 設定:

RAID スタンバイ時間の設定、RAID リビルド優先度設定は下の手順で行います。

RAID スタンバイ時間の設定は、サブメニューの一番下のボタンをクリックして、「RAID 設定」にはいります。0から10922分の間の任意の数字を設定します。この設定をすると、指定した時間ディスクにアクセスがないとスタンバイモードに入ります。

RAIDスタンバイ時間の影	定			
0~10922分の範囲で時間を入力(0:スタンバイ無効)				
0 minute(s)	I	\$		
	指定された時間ディスクアクセスが無いと、RAIDディスク	はスタンバイモードに入ります。		

RAID リビルド優先度の設定は、スライドバーを左右に動かして調整します。左へ行くほど低くなり、右へ行くほど高くなります。優先度が高いとリビルドの速度は上がりますが、リビルド中、他のディスクのアクセス速度、転送速度は遅くなります。

RAIDリビルド優先度設定					
スライダーバーより優先度を選択					
低い	1 i		T	高い	
	Г. С.	-√-	1	Ia)¢ .	
		RAIDのリビ	ルド優先度を高くす	なと、リビルドは迅速に完了し	ます。

時間を設定後、「適用」をクリックして変更を行います。終了すると、
 「RAID リビルド優先度の設定が正常に行われました。」というポップアップがでるので「OK」をクリックして設定終了です。



それぞれの RAID モードにおけるサポートディスク数

RAID モード	RAID におけるハードディスク 数
RAID 0 (ストライプ)	2~4
RAID 1 (ミラー)	2
スパン(コンバイ ン)	2~4
クローン	2~4
RAID 5	3~4
RAID 1+0	4
JBOD(個別認識)	1~4

複数機器の接続

本製品はデイジーチェーンに対応していますので、FireWire400/800 でほかのデ ジタル機器(デジタルビデオカメラ、ほかのハードディスク、DVD 機器など) と接続できます。この機能を利用するには、同じインターフェイスで接続する必 要があります。複数の異なるインターフェイスで接続した場合は、コンピュータ ーが機器を認識できません。また、異なるインターフェイス(たとえば、 FireWire400 と FireWire800)で接続した場合、速度は遅いほう(ここでは FireWire400)の転送速度となります。eSATA、USB での接続ではデイジーチェ ーンは利用できません。.

安全な取り外し

インターフェイスを変更するときなどは、オペレーティングシステムの外部デバ イスの安全な取り外しを使用してください。操作方法、表示はそれぞれの OS で 異なります。 ✓ Mac 仕様の場合、すべてのインターフェイスで安全な取り外しが必要です。 デスクトップにある本製品のアイコンをゴミ箱にドラッグアンドドロップしてく ださい。

WindowsOS を使用の場合は、インターフェイスにより異なります。最近 の USB や FireWire コントローラでは、USB や FireWire で接続された機器を外 部デバイスと見なします。よって、いずれかを使用の場合は、安全な取り外しを 実行してください。タスクトレイのステータス領域にあるアイコンをクリックし、 メニューから該当装置を停止してください。しかしながら、eSATA を使用の場 合は eSATA コントローラにより内部デバイスとして扱うもの、外部デバイスと して扱うものがあります。内部デバイスとして認識されている場合は、安全な取 り外しの実行は必要ではありません。
LED インジゲーター



電源 LED x 1

表示	色
電源オン	緑
電源オフ	なし

RAID 警告 LED x 1

表示	色
異常なし	なし
リビルド	遅い赤点滅
故障または機能低下	赤
ファン故障	速い赤点滅

HDD LED x 8

それぞれのハードディスクスロットに 2 個ずつの LED ランプがついています。 左側は接続/アクセスを示し、右側は状態を示します。

接続/アクセスを示す LED は白色一色です。ハードディスクが接続されていると、 点灯します。また、ハードディスクに異常がなく、アクセスされていないときも 点灯し続け、アクセス中は早く点滅します。

状態を示す LED は赤一色です。ハードディスクに異常があるとき、赤く点灯します。

表示		HDD (1, 2, 3, 4)		
		左	右	RAID モード
		(接続/アクセス)	(状態)	
ハードディ	ィスクが挿入さ	t r .	*	すべてのモード
れて	ていない	~~ U	~~ U	
ハードディ	ィスクが挿入さ	<u>–</u>	* * 1	すべてのモード
れている			<i>ふ</i> し	
ハードディ	ィスクに異常が	ń	*	すべてのモード
	ある		沙	
データ	アクセス中	白点滅	なし	すべてのモード
	ソース HDD	白点滅	なし	RAID 1、RAID
ディスク	ターゲット	占占道	赤点滅(ゆっく	5、RAID 1+0、ク
リビルド	HDD		り)	ローン
	RAID 警告	赤点滅()	ゆっくり)	

外付けデバイスからのシステム起動

外付けハードディスクからのシステム起動については、下表をご参考ください。

PC

	USB	FireWire	eSATA
Windows	不可	不可	可
DOS	可	不可	可
Linux	不可	不可	可

MAC

				eSATA	
		USB	FireWire	ドライバ	ドライバ
				内凤	内蔵でない
Power F (G4 J	PC CPU 以降)	不可	不可	可	不可
	CoreDuo	可	不可	可	不可
Intel CPU	Core2Duo 以降	可	可	可	不可

eSATA ポートを装備しない PC で、新たに eSATA カードを増設する場合
 は、OS の標準ドライバで対応できるカードを選んでください。

2テラバイト以上のハードディスク

2テラバイト以上のハードディスクへの対応は、デバイスに使われているチップ セットと、オペレーティングシステムに起因します。本製品は2テラバイト以上 に対応し、認識しますが、実際の利用においては使用している OS の対応をご確 認ください。

	OS	USB	FireWire	eSATA
	Windows 2000, XP 以降	不可	不可	不可
	Windows XP 64-bit, Windows 2003 32-	ਜ	মন	
Windows	bit/64-bit (SP1 と SP2)	нј	り 个り	
	vindows Vista, Windows 2008 32-		л П	L L
	bit/64-bit	нј	нј	нј
Linux	Linux 32-bit/64-bit	不可*	不可	可*
Мас	Mac OS 9/10.1/10.2	不可	不可	不可
	Mac OS 10.3/10.4/10.5/10.6/10.7	可	可	可

* Linux のバージョンによります。下の表を参考にしてください。

Linux OS	USB	eSATA
Linux Fedora Core 8 / 32-bit	不可	可
Linux Fedora Core 8 / 64-bit	不可	可
Linux Fedora 10 / 64-bit	可	可

☆ オペレーティングシステムが 2 テラバイト以上をサポートしていない場合、 RAID MASTER のアドバンスドモードで、ハードディスクの容量を調整して使 用することができます。「Q&A」の「RAID MASTER : ストレージサイズの調 整」の項をご参考ください。

バックアップキット(参考)

DataTale ポータブル 3.5"(TD-M11H または TQ-M12H)と組み合わせることで、 便利な使い方ができます。

JBOD モードで: RAID ユニットから取り出した任意のハードディスクをポータ ブルケースに入れて、外付けドライブとして利用できます。データのやりとりに 便利です。

ミラー、クローンモードで: 一度ミラーやクローンモードを構成したハードディ スクの一台をポータブルケースで編集後、RAID ユニットに戻して、バックアッ プが作成できます。

変更したハードディスクの同期

上記の用法などで、ミラー、またはクローンを形成するディスクの一台を他のケ ースで更新した場合、そのディスクを RAID に戻し、更新をその他のディスクに 適用する方法を説明します。

 ミラー、またはクローンを形成するうちの任意の一台を、別のケースで内 容の変更をします。

✓ 以下の方法を行うには、ソースとなるディスクが最初にミラー、また はクローンに設定されている必要があります。

- 2. RAID ユニットに残っているディスクの RAID 情報を RAID MASTER、または液晶パネル横のボタンから削除します。
- 3. RAID MASTER には、それらのディスクが「未使用」と表示されます。

ソースとなるディスクを挿入し、「未使用」となっているディスクを「スペア」に設定すると、リビルドが始まりデータをコピーします。

<u>用語集</u>

液晶画面に表示されるステータス

表示	定義
DataTale ONNTO	RAID が正常
Corp.	
RAID サイコウチクチュウ	RAID がリビルド中
テ⁺ イスゥ%	
RAID Set… /\	RAID が故障または機能していない
コシヨウシテイマス	データは失われ、リカバリーは不可能
RAID Set /\	RAID が機能低下しているか、機能していない
テ・ク・レート・ シテイマス	データを損なう危険があるため、必要であればハードデ
	ィスクを交換する
デイスク ニ	ハードディスクが故障または機能していない
イシ* ヨウカ* アリマス!	
FAN イジ ヨウガ アリマス!	ファンが故障または機能していない

アイドル状態で「Enter」または「Esc」を押すと、クイックメニューが表示されます。

RAID MASTER のポップアップ表示

再構築中(リビルド中)



故障



機能低下(危険)



RAIDモード

RAID(Redundant Array of Independent/Inexpensive Disks)とは複数のハード ディスクをひとつのハードディスクと見なし、データを分散させてスピードを向 上させたり、コピーを作って安全性を向上させたりするシステムです。ハードデ ィスクの組み合わせ、運用方法によって RAID レベル(モード)が決められてい ます。本製品では 2 台のハードディスクを使用して RAID を構築します。

◇ RAID モードを変更する前に、これまで使っていたハードディスクのパーティションを削除することを推奨します。

RAID 0 (ストライプ)

RAID 0 (ストライプ)はパフォーマンス重視のタイプです。複数のハードディス クを論理的なひとつのドライブと見なします。OS 上ではひとつのドライブのし て認識されます。 データを複数のハードディスクに分散して同時に書き込みす るため、アクセス速度が飛躍的に向上します。

このモードでは、異なるサイズのハードディスク用いることができますが、総容 量は小さいほうのディスクが採用されます。例えば、750GB と 500GB のハード ディスクで RAID 0 を構成すると、トータルの容量は 1TB となります。RAID 0 では、スピードは上がりますが、データを保護する仕組みがないため、重要なデ ータの保存には向きません。



ディスク1 ディスク2 ディスク3 ディスク4

 ハードディスクを2台のみ挿入する場合、任意のディスクスロットに挿入 できます。Basic Mode で4台のハードディスクを挿入した場合、すべてのハー ドディスクを使って一つの RAID モードが割り当てられます。
 RAID 0 モードでは、分散してデータを保存しているため、構成するハード ディスクが一台でも故障すると、すべてのデータが読み出せなくなります。

RAID 1 (ミラー)

ミラーリング(RAID 1)は二つ以上のハードディスクからなり、同じデータをふた つのドライブに作成します。このモードでは二つのディスクに同時に書き込みま す。ドライブのトータル容量は構成するハードディスクの少ないほうが採用され ます。例えば、500GB+500GB で構成する場合のトータル容量は 500GB です。 750GB+500GB で構成する場合も 500GB となります。ひとつのハードディス クが故障しても、バックアップがあるためそのまま使い続けることができます。 アクセス速度はその他の RAID モードと比較すると遅くなります。

リビルドを行うときは、新しいハードディスクを「スペアディスク」として設定 する必要があります。ハードディスクが「スペア」として割り当てられると、リ ビルドが始まり、ハードディスク LED が点滅します。 RAID 0(ミラー)モードでは、ハードディスクを2台挿入したときのみ正常に動作します。挿入スロットは問いません。残りの二つのスロットは
 Advanced Mode メニューでその他の RAID モードを割り当てることができます。



ディスク1 ディスク2

ミラーモードではひとつのハードディスクが故障しても、もうひとつのバ ックアップがあるのでそのまま使い続けることができます。しかし、リビルド中 にバックアップ元ディスクが不具合を起こすと、データの復旧は不可能になりま す。

◇◇リビルド中にディスクの抜き差しをしないでください。データを失います。

SPAN(コンバイン)

SPAN は大きな容量を活用するソリューションです。このモードでは、複数のハ ードディスクドライブをあわせて、論理的な一つのドライブとします。ストライ ピングモードとは異なり、データの分散はせず、一つ目の物理ドライブがいっぱ いになると、次の 物理ドライブに記録します。大きなストレージ容量を実現し ますが、性能面での向上は見込めません。



クローン

クローンには2台以上のハードディスクが必要で、同じデータは2台以上のハー ドディスクに記録します。よって、容量は最小のハードディスク容量が採用され ます。

クローン



◇ クローンと RAID 1 の違いは、コピーを記録するハードディスクの台数です。 RAID 1(ミラー)モードでは、2台のディスクのみを使用しますが、クローンモー ドでは、1台~3台のディスクにコピーを記録します。

RAID 5

RAID 5 では、パリティ(誤り訂正符号データ)を作成し、ブロック単位でデー タとともに複数のハードディスクに分散して書き込みます。別名、パリティ RAID とも呼ばれています。毎回ブロックが記録されるたびに、パリティブロッ クが生成されます。ブロックは連続するセクタで構成されます。また、パリティ ブロックに記録させれる情報はソースデータと同一のものではなく、計算により 生成されるもので、ハードディスクが一台故障した場合でも、このパリティを比 較して、データを復旧することが可能です。RAID 5 は高速化、大容量化、耐障 害性を併せ持つモードです。



RAID 5

ディスク1 ディスク2 ディスク3 ディスク4

🔆 ハードディスクが一台故障しても、パリティ計算から復旧可能です。

RAID 1+0

RAID 1+0 はミラーリングしたデータ(RAID 1)をストライプ(RAID 0)します。こ のモードでは、高いパフォーマンスと耐障害性を実現します。



☆ RAID 0+1 と RAID 1+0 の大きな違いは、RAID 1+0 ではミラーリングされ たドライブからストライプを作成することです。ディスクが故障したとき、残り のディスクをそのまま使い続けることができるので、パフォーマンスに優れます。 耐障害性の面では、理論上 RAID 1+0 が優れています。

RAID 1+0 では最低 4 台のハードディスクが必要です。一台が故障した場合 もミラーリングされたバックアップがあるのでデータを失いません。

ホットスワップ

ハードディスクホットスワップとは、ホストコンピューターの電源を切ることな くハードディスクを抜き差しできる機能のことです。ホットスワップを行った場 合、システムは自動的に認識します。

KAID 0、SPAN、JBOD モードを使用している場合は、データ転送中にホットスワップはしないでください。すべてのデータを失う可能性があります。

RAID 1、クローン、RAID 5、RAID 1+0 で USB 接続をしている場合、ホットスワップをするとデータ転送が止まることがあります。その場合、もう一度データを転送しなおす必要があります。

ホットスペア (手動または自動リビルド)

リビルド(再構築)

RAID 1、CLONE、RAID 5 モードで、一台のハードディスクが故障した場合に、 予備のハードディスクを使いリビルドを行うことができます。この場合、 Advanced Mode メニューで、予備のハードディスクを「スペア」として設定す ることでリビルドができます。RAID 1、クローン、RAID 5 モードですでにホッ トスペアを設定している場合、ハードディスクが故障すると自動的にリビルドを 実行します。リビルドが完了すると、故障したハードディスクのデータが新しい ハードディスクに復元されます。ハードディスクは同メーカー、同容量、同回転 数のものを使用してください。

RAID MASTER では、警告メッセージがポップアップされます。



1. いずれかのハードディスクが故障または機能していない

2. 新しいハードディスクが挿入されて、リビルドを行っている



🛠 RAID MASTER のメニューでは下部にリビルドの状態が表示されます。

	ー RAIDとディスクの情報	RAID MAST	TER		0
Basic Mode		RAIDレベル ステータス 容量 指定されたディスクメンバー	RAID情報 RAID 5 UUルド中(0%) 4191.66 GB M0, M1, M2, M3		-
		ディスク1 第1397.22 GB ディスク2 第1397.22 GB	MD(PO) 1397.22 GB M1 (PO) 1397.22 GB		Idata
Advanc		ディスク3 1862.97 GB	M2(P0) 1397.22 GB	未使用 465.75 GB	Tale
ed Mode	<	974,2/4 185297 GB 195297 GB 1970−91, P0 77291 (9%)	139722 GB		

USB2.0 モデルでのリビルド速度はおよそ 200GB/時間、56.88MB/秒となり ます。チップセットがリビルドのタスクを実行中、データにアクセスした場合の 転送速度は、Advanced Mode メニューで設定した「リビルド優先度設定」によ ります。リビルド中はデータアクセスをしないことを推奨します。 ◇ リビルド中に本製品とホストコンピュータの接続が切断されても、リビルドは継続して行われます。本製品の電源を切った場合、自動的にリビルドステータスをメモリーに記憶し、次に電源を入れたときに継続してリビルドを行います。
 ◇ USB2.0 でリビルドを行っているとき、ハードディスクを抜くと、「メンバーディスクが抜き出されました」と警告メッセージが出ます。リビルドプロセスは中断されますが、ハードディスクを挿入しなおすと再開します。

JBOD (JUST A BUNCH OF DISKS)

JBOD はそれぞれのハードディスクが個別に認識されます。4 台ハードディスク を挿入すると、4 つのドライブとして、コンピューター上で認識されます。

RAID MASTER 上で、JBOD モードはオプションとして表示されません。
ハードディスクの情報の欄では「未使用」と表示されます。

<u>eSATA PCI EXPRESS カードの導入 <別売品 ></u>

eSATA PCI Express カードを導入して、RAID システムを使用する際は、手順に 沿って PCI Express カードを取り付けてください。

動作環境

- ➡ Windows 2000 以上の 32/64 ビットのオペレーティングシステム
- 🔸 Mac OS 10.4.x 以降
- ♣ 利用可能な PCI-Express スロット
- 🔸 CD-ROM もしくは DVD-ROM ドライブ

機器の取り付け

- 1. コンピュータの電源をオフにして、電源ケーブルを抜いてください。
- 2. ケースカバーをはずし、利用可能な PCI-EXPRESS スロットを確認します。
- 3. スロットにさしこみ、しっかり固定されているか確認してください。
- 4. ケースカバーなどを元に戻します。



ドライバのインストール

下記の手順で、ドライバをインストールしてください。

Windows の場合、「新しいハードウェアの検出ウィザード」ドが自動的に立ち 上がります。ドライバインストール用の CD をいれ、指示に沿ってドライバをイ ンストールしてください。

Mac の場合、ドライバインストール用 CD をいれ、指示に従って Mac 用ドライ バをインストールしてください。

◇☆詳しくはウェブサイトから eSATA ホストカードのユーザーマニュアルをダ ウンロードしてご覧ください。

ドライバの認証

MAC OS:



インストールが失敗した場合は再起動後にエラーメッセージがでます。メ ッセージにしたがって操作してください。

WINDOWS OS:

- 1. マイコンピュータを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- 2. 上のタブから「デバイスマネージャー」を選択します。
- 3. SCSI と RAID コントローラーをクリックします。
- 4. Sil 3132 SATALink Controller が下図のように表示されます。

WINDOWS 2003 and XP:

WINDOWS 2000 :



Q&As

一般

Q: どのように RAID モードを選択すればよいですか?

A: 本製品は大型ストレージ装置です。ハードディスクの組み合わせにより、そ れぞれの RAID モードで違ったパフォーマンスを得ることができます。RAID モ ードの選択で重要なのは、どのファクターが重要であるかということです。ここ でのファクターとは、容量、スピード、安全性です。例えば、ただ動画を動画を 楽しみたいだけのような場合は、サイズとスピードを実現できる RAID 0 が適し ています。しかしながら、グラフィックデザイナーやフィルムエディターのよう に作業上、大きなファイルを処理したり、膨大なファイルにアクセスし、しかも データ保護が必要な場合は、RAID 5 や RAID 5+ホットスペアが有効です。両モ ードではホットスワップが可能で、高いデータ保護機能があります。最後に、常 にデータのバックアップが必要とされる場合は、スピードも速い RAID 1+0 が最 も有効です。

ハードディスクの容量

Q: 所持しているハードディスクはすべて 1TB 以上のものです。RAID システム でこれら大容量を認識することが可能ですか?

A:本 RAID システムは問題なく対応できます。しかしながら、以前の多くのオペレーティングシステムでは 2TB までしか対応できず、MacOS では 10.3 以降、

WindowsOS では Vista 以降が対応しています。さらに、インターフェイスによっても容量の制限を受けます。以下の表を参考にしてください。

2テラバイ	ト以上へ	の対応
-------	------	-----

	OS	USB	FireWire	eSATA
	Windows 2000, XP	不可	不可	不可
Windowo	Windows XP 64-bit, Windows 2003 32-	可 不可		可
vvindows	bit/64-bit (SP1 と SP2)			
	Windows Vista 以降 32/64 ビット	可	可	可
Linux	Linux 32/64 ビット	可*	不可	可*
Мас	Mac OS 9/10.1/10.2	不可	不可	不可
	Mac OS 10.3 以降	可	可	可

*Linux のバージョンによります。下の表を参照してください。

Linux OS	USB	eSATA
Linux Fedora Core 8 / 32-bit	不可	可
Linux Fedora Core 8 / 64-bit	不可	可
Linux Fedora 10 / 64-bit	可	可

Q: Mac でも Windows PC でも読める FAT 形式でハードディスクをフォーマットしたいですが、容量の制限はありますか?

A: あります。下の表を参考にしてください。

ファイル	NTFS	FAT32	FAT (Win2000	FAT16
システム			/ WinXP)	
	Vista: 16384TB	Windows:	4GB	2GB
容量制限	XP: 2TB	32GB		
		Mac: 2TB		

Q: 現在使っている RAID の容量を拡張したいですが、データを消さずにできま すか? A: 新しい RAID を設定したり、RAID モードを変更するとすでに保存されている データは削除されます。また、RAID を構成しているハード ディスクのうちのひ とつを容量の大きなハードディスクに変更しても、もっとも容量の小さなハード ディスクをベースに RAID は作られるので、容量の拡張はできません。容量を 増やす場合は、データを別の場所に保存した後、容量の大きなハードディスクで 新しい RAID を構築し、先に保存した データを戻してください。

ハードディスク容量の違い

Q: 750GB のハードディスクがあります。なぜ RAID システムの認識する容量は 750GB より小さいのですか?

A: 多くの人が実際の容量と OS が表示する容量との違いに困惑しますが、それ は計算方法が異なるために、減少して見えます。実際には 2 つの計算方法があ ります。

2進法:1キロバイト=1024 バイト

10進法:1キロバイト=1000バイト

一般的にハードディスクに表示されているのは、10 進法での容量で、OS 上で 表示されるのは 2 進法です。

例:

仕様容量:約 360GB → OS 上表示容量:約 343GB

参考:

http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?DocId=194563&N ewLang=ja&Hilite=10 進数

RAID 1+0

Q: RAID 1+0 モードでは、基本的には二つのハードディスクが故障してもデータ を失わないということですが、例外はありますか?

A: 同時に二つのハードディスクが故障した場合、特定の組み合わせでない限り は安全です。同時に故障したハードディスクが、スロット1と2、または3と4 の組み合わせの場合はデータを失います。(最初に RAID を構築したときのスロ ットナンバーです。)

リビルド

Q: リビルド中、本製品はコンピュータと接続されている必要がありますか?
 A: 必要はありません。オンラインでもオフラインでもリビルドできます。

Q: リビルド中にハードディスクを抜くと、「メンバーディスクが抜き出されま した」というポップアップが出ました。どうすればいいですか?

A: これは本製品が USB でホストと接続されているときにのみ発生します。ディ スクを挿入するとリビルドを再開します。51 ページの「スペアハードディスク の追加と変更」を参考に操作してください。もし、新しく挿入したハードディス クが以前他の RAID に使用されていた場合、スペアに設定できないことがありま す。そのときは、新しく挿入したハードディスクの RAID を削除してから、スペ アに追加してください。

Q: 故障したハードディスクを取り出し、新しいハードディスクと入れ替えましたが、リビルドがはじまりません。

A: RAID MASTER での操作が必要です。Advanecd Mode で、新しく挿入された ハードディスクを「スペア」に設定します。要はありません。オンラインでもオ フラインでもリビルドできます。

RAID モードパスワード

Q: RAID モードパスワードとは何ですか?パスワードを忘れやすいのですが、パ スワードを設定しなくてもいいですか?

A: パスワードの目的は RAID MASTER、もしくは液晶画面からのシステムの 「変更保護」で、データの保護ではありません。パスワードを設定しないことも できます。パスワードは 8 桁以下の英数字ですが、パスワードは数字のみを推奨 します。液晶画面からのパスワード入力で、アルファベットを入力する場合、上 下ボタンを何度もクリックしないといけないので手間がかかります。 Q: もし RAID モードパスワードを忘れたらどうしますか?

A: パスワードを忘れると、ハードディスクをホストコンピューターの BIOS か らフォーマットしなおさなければなりません。

Q: RAID を構成するハードディスクをひとつ交換しましたが、リビルドが始まり ません。どこかおかしいですか?

A: RAID MASTER のアドバンスメニューから、新しく挿入したハードディスク を「スペア」に設定してください。リビルドが開始されます。

RAID MASTER: ハードディスク容量の調整

Q: RAID MASTER を使ってハードディスクの容量を調整できますか? A: できます。RAID MASTER で OS にフィットするように調整できます。以前 の OS では認識できるハードディスクの最大容量に限りがあります。(詳しくは、 「ハードディスクの容量」の項を参照してください。) RAID MASTER でス ライドバーを左右に動かすことで容量を調整できます。



RAID MASTER: ユーザー名、パスワードのエラー

Q: 「SMTP サーバーで予期しないエラーが発生」のポップアップが出ましたが、 どうすればいいですか?

A: 入力した電子メール通知のサーバー情報が間違っています。もう一度、情報、 特にユーザー名またはパスワードを確認してください。



RAID MASTER: RAID エラー

Q: RAID MASTER はどのようにハードディスク破損の警告を出しますか? A: どのハードディスクが破損したかを表示するポップアップが出ます。「OK」 をクリックして確認後、サブメニューから「RAID とディスクの情報」を選ぶと、 詳細情報が表示されます。





付録

仕様

モデル名	RC-M4SP	RC-M4DJ		RC-M4QJ		
	USB 2.0/3.0 x 1	eSATA x 1、	eSATA x 1、USB2.0 x 1、			
コネクタ		USB2.0 x 1	IEEE1394a x 1、			
			IEEE	1394b x 2		
対応ハードディ	3.5" SATA HDD*					
スク	*同メーカー、同容量、同回転数のものを推奨					
	JBOD、RAID 0 (ストライピング)、RAID 1 (ミラーリング					
RAID レベル	ニング、クローン、RAID 5、RAID 10 (1+0) + ホットスペアオプシ					
	ヨン					
	USB 2.0:	eSATA:	eSAT	「A: 最大 3Gbps		
データ転送速度	最大 480Mbps	最大 3Gbps	USB	2.0: 最大 480Mbps		
(理論値)	USB 3.0:	USB 2.0:	1394a: 最大 400Mbps			
	最大 5Gbps	最大 480Mbps	1394b: 最大 800Mbps			
材質	アルミケース+プラスチックパーツ					
LED 表示ランプ	電源 / 接続 / 状態 / アクセス / リビルド / RAID 警告					
	入力: AC 100~240\	入力: AC 100~240V		入力: AC 100~240V		
	出力: DC +12V/7.5/	A 出力: DC +12V/5A		出力: DC +12V/7.5A		
	寸法: 80 x 80 x 10 mm x 2					
ファン	速度: 1900 R.P.M +-10%					
	ノイズ: 最大 17.13 dB(A)					
外形寸法	210 (L) x 138 (W) x 213 (H) mm					
重量(ハードデ	² 2.3 kg					
ィスクは含まな						
い)						
準拠規格	CE, FCC, ErP					

クイックセットアップ







Note: Always press "Esc" to go back to Main Menu