2.5" SATA HDD Gehäuse

Ultraschnelle Datenübertragung und flexible Verbindung

Benutzeranleitung

The product information provided in this manual is subject to change without prior notice and does not represent a commitment on the part of the vendor. The vendor assumes no liability or responsibility for any errors that may appear in this manual

Copyright 2008, Onnto Corporation. All rights reserved.

Ver 03

Gehäuse für 2,5-Zoll-Festplatten

Benutzerhandbuch

Einführung....3
Wichtige Hinweise für alle Festplattengehäuse....3
Erste Schritte....4
Zusammenbau des 2.5” Festplattengehäuses....5
Anschluss des Festplattengehäuses an einen Computer....8

Einführung
Vielen Dank, dass Sie sich für das Gehäuse für 2,5-Zoll-Festplatten entschieden haben. Ihre Festplattengehäuse ermöglicht auffallende schnelle Datentransferrate und sofortige Vermehrung von externer Speicherkapazität. Folgen Sie einfach den Installationsschritten, um mit der Benutzung des mobilen Festplattengehäuses anfangen zu können.

Bitte lesen und beachten Sie die Instruktionen in dieser Anleitung sorgfältig. Nichtbefolgung kann zur Beschädigung des Festplattengehäuses und einiger oder aller angeschlossenen Geräte führen.

Wichtige Hinweise für alle Festplattengehäuse

1) Die Hauptstromkreisplatine des Festplattengehäuses reagiert empfindlich auf statische Elektrizität. Sorgfältige Erdung ist erforderlich, um elektrische Beschädigung des Festplattengehäuses oder anderer angeschlossener Geräte zu verhindern, eingeschlossen den Computer. Platzieren Sie das Festplattengehäuse immer auf einer glatten Oberfläche und vermeiden Sie alle ruckartigen Bewegungen, Vibrationen and Erschütterungen.
2) Lassen Sie NIE Wasser an oder in das Festplattengehäuse gelangen.
3) Vermeiden Sie es, das Festplattengehäuse dicht an magnetische Geräte (wie Mobiltelefone), Hochspannungsgeräte (wie Haartrockner) oder Hitzequellen (wie das Armaturenbrett eines Autos) oder irgendeinen anderen Ort, wo das Festplattengehäuse direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird, kommen zu lassen.
4) Das Betriebssystem wird möglicherweise das Festplattengehäuse NICHT erkennen können, wenn es nicht die Schnittstelle Ihres Festplattengehäuses unterstützt. Sollte dies der Fall sein, ist die Installation eines passenden Treibers auf Ihrem Computer erforderlich.
5) Stellen Sie sicher, dass nur eine 9,5 mm hohe 2,5“ Festplatte für das Festplattengehäuse benutzt wird. Das Festplattegehäuse wird nicht funktionieren, wenn ein älteres Festplattenmodell mit anderer Dicke benutzt wird. Außerdem könnten das Festplattengehäuse oder andere Geräte beschädigt werden.

Erste Schritte

Die Installationsanleitung in diesem Handbuch bezieht sich auf die folgenden Modelle. Bitte überprüfen Sie den Packungsinhalt für jedes Modell:

USB2.0/eSATA Festplattengehäuse	**Packungsinhalt**
	• Festplattengehäuse x 1 • USB-A zu mini B Kabel x 1 • eSATA Kabel x 1 • Schnellstartanleitung • Netzteil x 1 • Gummi-Standfüße x 8
USB2.0/FireWire 400 Festplattengehäuse	**Packungsinhalt**
	• Festplattengehäuse x 1 • USB-A zu mini B Y-Kable x 1 • IEEE 1394a Kable x 1 • Schnellstartanleitung • Gummi-Standfüße x 8 • Netzteil x 1 (optional)
USB2.0/FireWire 400/FireWire 800 Festplattengehäuse	**Packungsinhalt**
	• Festplattengehäuse x 1 • USB-A zu mini B Kable x 1 • IEEE 1394a Kable x 1 • IEEE 1394b Kable x 1 • Kurzanleitung • Netzteil x 1 • Befestigungsschrauben • Gummi-Standfüße x 8

Systemanforderungen

PC

- 266MHz CPU oder schneller
- 64MB RAM
- Microsoft Windows 2000, XP, 2003
- Ein freier USB-Anschluss, eSATA und/oder IEEE 1394(b) Anschluss je nach Modell

Macintosh

- Macintosh PowerPC oder Intel Core Duo Prozessor
- Mac OS 9.X oder neuer (PowerPC prozessor)/OS X 10.4 (Intel Core Duo prozessor) oder neuer
- Ein freier USB-Anschluss, eSATA und/oder IEEE 1394(b) Anschluss je nach Modell

Zusammenbau des 2.5” Festplattengehäuses

Um vom 2.5“ Festplattengehäuse Gebrauch zu machen, setzen Sie einfach Ihre 2,5“ Festplatte in das Festplattengehäuse ein und installieren Sie, falls erforderlich, die Software.

Installation der Festplatten

Installieren Sie ein Festplattenlaufwerk im Festplattengehäuse, indem Sie die folgenden Schritte durchlaufen.

1) Entfernen Sie die Rückentafel von dem Festplattengehäuse, indem Sie die Schraube auf der Unterseite des Gehäuses mit einem Kreuzschlitz-Schraubenzieher lösen.



2) Entfernen Sie vorsichtig die Rückentafel von der Festplattenhülle.



3) Lassen Sie die Bodenplatte vorsichtig aus der Außenhülle des Festplattengehäuses gleiten.





4) Entfernen Sie die Schrauben von der Platine, indem Sie die Plastikkappen lösen.



5) Schieben Sie behutsam die Festplatte hinein.



6) Setzen Sie die (4) Schrauben ein und ziehen diese fest, um die Festplatte am Boden zu befestigen.



7) Richten Sie die Kanten des Festplattenlaufwerks auf die integrierten Schienen aus und lassen Sie die zusammengesetzte Plattform vorsichtig in das Außengehäuse gleiten.





8) Stellen Sie sicher, dass die LED-Anzeige richtig auf die Öffnung in der Frontplatte des Festplattengehäuses ausgerichtet ist.



9) Bauen Sie das Festplattengehäuse wieder zusammen, indem Sie die (2) Schrauben wieder einsetzen, die wir in Schritt 1 herausgenommen habe.



10) Setzen Sie die letzte (1) Schraube ein, um die Bodenplatte wieder zu befestigen.



11) Der Festplattengehäuse-Bausatz ist jetzt zusammengebaut und bereit, an einen Computer angeschlossen zu werden.



Anschluss des Festplattengehäuses an einen Computer
USB 2.0/eSATA Modelle
USB 2.0/FireWire 400/FireWire 800 Modelle

1) Schließen Sie das Netzteil an; stellen Sie sicher, dass die grüne LED-Anzeige aktiv ist. Die LED-Anzeige wird während des Datentransfers blinken.



2) Stecken Sie den USB, eSATA oder IEEE 1394(b) Stecker in die zugehörige Buchse.



3) Stecken Sie den USB, eSATA oder IEEE 1394(b) Stecker in eine freie Buchse am Computer.



Benutzung des USB Y Kabels (USB 2.0/FireWire 400 modelle):
Das USB Y-Kabel stellt 2 USB Typ-A Stecker und 1 USB Mini-B Stecker zur Verfügung. Die 2 USB Typ-A Stecker werden in zwei freie USB-Ports am Computer gesteckt. Das USB Y-Kabel dient sowohl zur Stromversorgung als auch zum Datentransfer. Der SCHWARZE eckige Typ-A Stecker stellt die Stromversorgung her und überträgt Daten zwischen dem Festplattengehäuse und dem Host-Computer.



Wenn Sie das (optionale) Netzteil benutzen, stecken Sie nur den eckigen Typ-A Stecker des USB Y-Kabels in den Host-Computer. Dies ermöglicht den Datentransfer zwischen dem Festplattengehäuse und dem Computer. Der verbleibende USB Typ-A Stecker wird nicht benötigt.



Hinweise:

1) Das Festplattengehäuse sollte jeweils nur über eine Schnittstelle zu den Computer angeschlossen sein. Der Anschluss des Festplattengehäuses zu den Computer über zwei oder mehrere Schnittstelle ist nicht empfehlenswert.

2) FireWire und FireWire800 unterstützen Bus Power; diese Festplattengehäuse können ohne Verwendung vom Netzteil angeschaltet werden.

3) Aufgrund des Chipsatz-Anliegens von dem SATA Festplattengehäuse, kann die 1394 Repeater-Funktionalität durch den 1394a Anschluss und einen von den 1394b Anschlüssen, oder beide 1394b Anschlüssen erreicht werden. Die Graphik unten stellt die Repeater-Unterstützung.